



TRUST YOUR
ego³

Filter Technologies

EGO³ Filter reinigen das Wasser Ihres Whirlpools genauer, günstiger, länger und verlässlicher und schonen dabei auch noch die Umwelt. EGO³ Filter haben eine 10 µm Filtertrennschärfe des 3D-Filtermaterials - sind wiederverwendbar - binden den Schmutz im Filter - einfache Reinigung - lange Lebensdauer - recyceltes Filtermaterial.

Optimale Filterleistung

- Filtert bis zu 5-mal feiner (10 µm Trennschärfe statt 50 µm herkömmlicher Filter)
- Sehr viel höheres Filtervolumen durch dreidimensionales Filtermaterial und damit enormer Filterfläche
- Zusatzdesinfektion des Filtermaterials durch implementiertes Silber
- Kein Verstopfen (dadurch kann der Whirlpool immer heizen, zirkulieren und desinfizieren)
- Schmutz bleibt immer im Filter bis das Filtermaterial vollkommen erschöpft ist, auch beim Herausdrehen des Filters.

Ersparnis von Zeit und Kosten

- Sehr günstig durch Wiederverwendung des Filterbehälters und des Filtermaterials
- Schnelle und einfache Reinigung der EGO³ Filterbälle
- Lange Lebensdauer (EGO³ Filterbälle können bis zu sechsmal wiederverwendet werden)
- Ersparnis beim Whirlpool Chemikalien (z.B. Flockungsmittel)
- Energiesparend (der Filter ist nahezu durchflussneutral)
- Längere Lebensdauer der Pumpen

Nachhaltigkeit

- Abfallreduktion, da wiederverwendbar
- Filtermaterial aus Recycling Material



Trust your EGO³ FILTERS
THE BETTER WAY TO FILTER YOUR SPA WATER!

Filter Technologies

Erstinbetriebnahme

Eigentlich geht's ganz einfach: Deckel auf – 12-14 EGO³ Filterbälle hineingeben
gut verschließen – fertig.

NICHT ZU VOLL!



MAX 12-14 FILTERKUGELN
PRO NACHFÜLLUNG

Ausführliche Beschreibung

1. Der wiederverwendbare Filterbehälter besteht aus 3 Teilen, dem Behälter, dem Deckel und dem Siebeinsatz.
2. Öffnen Sie die Verpackung mit Filterbällen.
3. Öffnen Sie den Filterbehälter durch Drehen des Deckels in Mittelstellung.
4. Achten Sie darauf, dass der Siebeinsatz (auf den Füßen stehend) gerade im Filterbehälter sitzt. Der Filter darf nie ohne Siebeinsatz verwendet werden.
5. Entnehmen Sie maximal 12-14 Filterbälle aus dem Sack und befüllen Sie damit den Filterbehälter. Die Bälle müssen immer ausreichend Platz haben. Sie dürfen auf keinen Fall komprimiert werden, da es sonst zu einer Durchflussverengung kommt, die Bälle gequetscht werden und dann zu einem Filterblock verfilzen. Die Filtereigenschaften werden dadurch massiv eingeschränkt und es kann zu einer Verstopfung des Filters kommen.
6. Verschließen Sie nun den Deckel durch Drehen nach rechts bis dieser einrastet und setzen Sie den Filter in den Whirlpool ein.

Reinigung

Die EGO³ Filterbälle sind waschbar und wiederverwendbar, was die Filterkosten massiv senkt!

1. Reinigen Sie die Filterbälle nach 6-12 Wochen. Dazu entnehmen Sie den Filterbehälter aus dem Pool.
2. Den Deckel erst nach Entnahme öffnen. So bleibt der ganze Schmutz im Behälter. Öffnen Sie den Filterbehälter nun und entnehmen Sie die Bälle.
3. Waschen Sie diese vorsichtig unter fließendem Wasser aus. Drücken Sie die Bälle wie einen Schwamm aus bis sie wieder die ursprüngliche Farbe erhalten.
4. Danach geben Sie die Bälle für etwa 20 Minuten in einen Behälter mit klarem Wasser und geben einen Teelöffel Chlorgranulat dazu. Dies dient der zusätzlichen Desinfektion der Bälle.
5. Nach 20 Minuten entleeren Sie den Behälter und spülen die EGO³ Filterbälle noch einmal unter klarem Wasser aus. Nun können die Bälle wieder in den Filterbehälter gegeben werden.
6. Die Filterbälle haben eine Lebensdauer von etwa 3-6 Waschvorgängen. Komplett unförmige oder zerfallene Filterbälle können nicht wiederverwendet werden und müssen entfernt werden und durch neue ersetzt werden.

Warnhinweise:

Die EGO³ Filterbälle dürfen zu keinem anderen, als dem hier beschriebenen Zweck verwendet werden. Filterbälle mit losen Teilen/Faden
Teilen/Fadennicht mehr verwenden. Komprimierte Filterbälle nicht mehr verwenden. Filterbälle nur per Hand reinigen. Nie den Filterbehälter
überfüllen! Nie ohne Filterbehälter, Filterdeckel oder Siebeinsatz verwenden! Es muss immer 4-5 cm Wasser über den Filterdeckeln
im Whirlpool sein, damit keine Luft angesaugt wird. Verwenden Sie nur EGO³ Original Filtermaterial! Da es sonst zu Beschädigungen
am Pool und seinen Bestandteilen kommen kann. Darf nicht von Kindern verwendet werden! Lose Teile könnten verschluckt werden.
Es besteht Quetschungsgefahr beim Verdrehen des Deckels.